Appendix I

On Board I/O Addresses & IRQ Maps

System Resource	IRQ	I/O Address
1. Timer	IRQ0	040, 043
2. Keyboard	IRQ1	060, 064
3. Programmable INT	IRQ2	0020, 0021, 00A0, 00A1
4. COM2(B)	IRQ3	2F8, 2FF
5. COM1(A)	IRQ4	3F8, 3FF
6. Floppy	IRQ6	3F0, 3F7
7. LPT1	IRQ7	378, 37F
8. Real Time Clock	IRQ8	070, 071
9. PS/2 Mouse	IRQ12	060, 064
10.Math coprocessor	IRQ13	0F0, 0FF
11.IDE 1	IRQ14	1F0, 1F7
12.IDE 2	IRQ15	170, 177

IRQ 5, 9, 10 and 11 are available for interface cards.

Memo